

Växjö Icon

Projekt 31100300

Instruktioner för vatten och värme i Lägenheter

Vatten

Avstängningsventiler finns ovan undertak i varje badrum/Wc

Vattenmätare för varmvatten är försedd med **RÖDA** avstängningsventiler båda sidor om mätaren.

Vattenmätare för kallvatten är försedd med **BLÅA** avstängningsventiler båda sidor om mätaren.

Vid läckage kontaktas fastighetsskötare. Gäller även vid otäta vattenkranar och rinnande toaletter

Värme

Lokalerna värms med radiatorer och rumstemperaturen regleras med en termostatventil som är monterad på varje radiator.

Det innebär att när rummet är varm nog, slår radiatorn ifrån, vilket innebär att radiatorn kan vara kall när temperaturen är uppnådd. Skulle rummet ändå vara kallt, kontakta fastighetsskötare.