



Casamja Skåpkåpa—Bruksanvisning till boende

Öppning /stängning



Kåpa—stängt läge



Kåpa –utfällt läge

Öppna skåpkåpan genom att hålla i kåpens underkant och samtidigt dra utåt.
Stäng kåpan genom att trycka inåt till stängd läge.

Rengöring av fettfilter



Ställ först skåpkåpan i öppna läget. Sträck in handen till filtrets handtag, lyft och lossa av.
Frontluckan kan demonteras för att ta ut fettfiltret, det är valbart. Fettfiltret kan diskas i diskmaskin.
Observera att filtret ska vara monterat vid matlagning.

Demontering av frontlucka



- 1) Fäll ut fronten lite grann
- 2) Skruva loss de svarta muttrarna på insidan.
- 3) Dra ut träluckan en aning i underkant och håll i stadigt.
- 4) Lyft upp och haka av träluckan.

Viktigt! Återmontera de två svarta muttrarna när frontluckan är på plats.

Observera att frontluckan med dess dekorlucka av trämaterial är tung.



Casamja AB
Götlundagatan 34
124 71 Bandhagen

Tel: 08-556 211 70
E-post: casamja@casamja.se
www.casamja.se